Ingvart

SMART BED 60
growing baby crib

Трансформації / Modifications




Pos. 1 Люлька Bassinet


Pos. 1 Ліжко Crib

Pos. 2 Ліжко Crib

Pos. 3 Манеж Playpen


Комплект / Kit







Збирання люльки / Assembling the bassinet


#1




Збирання люльки / Assembling the bassinet








Ліжко - Манеж / Crib - Playpen



Блокування гойдання / Rocking lock



БЕЗПЕКА / SAFETY



SMART BED 60 — MONTĀŽAS INSTRUKCIJA LATVIEŠU VALODĀ

Oriģinālo shēmu tulkojums (skatīt iepriekšējo lapu)

GULTIŅAS PĀRVEIDOŠANAS VEIDI

1. pozīcija — šūpulis (Bassinet).
1. pozīcija — bērnu gultiņa (Crib).
2. pozīcija — bērnu gultiņa (Crib).
3. pozīcija — bērnu manēža (Playpen).

KOMPLEKTĀCIJA

Detaļu un stiprinājumu skaits norādīts oriģinālās shēmas sadaļā “Kit”.

Saglabājiet detaļu kodus, skrūvju izmērus un daudzumus tieši pēc shēmas.

ŠŪPUĻA MONTĀŽA

1. solis — sagatavojiet četrus izliektos sānu paneļus un norādītos stiprinājumus.
2. solis — savienojiet sānu paneļus, kā parādīts montāžas attēlā.
3. solis — savienojiet paneļu daļas vienotā apaļā konstrukcijā.
4. solis — uzstādiet pamatnes daļas izvēlētajā augstuma pozīcijā.
5. solis — piestipriniet šūpošanas slieces ar shēmā norādītajām skrūvēm.

ŠŪPOŠANAS FIKSĒŠANA UN DROŠĪBA

“Rocking lock” — šūpošanas mehānisma bloķēšana; ievērojiet shēmā parādīto pareizo pozīciju.

“Safety” — drošība: ar sarkanu krustu apzīmētās situācijas nav pieļaujamas;

ar zaļu atzīmi norādīta pareiza lietošana. Pirms lietošanas pārbaudiet visus savienojumus.

Piezīme: skenējuma sīkās piktogrammas nav pilnībā salasāmas; šis tulkojums neaizstāj oriģinālās shēmas.

INGVART SMART BED 60 — DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SVARĪGI! SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI. PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET!

Paldies, ka iegādājāties INGVART SMART BED 60 bērnu gultiņu. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet instrukcijas norādījumus, lai nodrošinātu drošu lietošanu. Saglabājiet instrukciju turpmākai uzziņai.

1. Montāžas un lietošanas norādījumi

• Pirmajās trīs dienās pēc izpakošanas krāsai vai kokam var būt raksturīga smarža. Šajā laikā ieteicams izstrādājumu novietot labi vēdināmā telpā.

• Montējot gultiņu, stingri ievērojiet montāžas instrukciju. Nepareiza montāža var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai salūšanu.

• Nepārvietojiet gultiņu, ja tajā atrodas bērns vai priekšmeti.

• Montāžas laikā nepievelciet skrūves pilnībā, kamēr nav samontēta visa konstrukcija.

• Pārliecinieties, ka gultiņa ir samontēta uz līdzenas un stabilas virsmas. Pēc montāžas pārbaudiet un pievelciet visus stiprinājumus.

• Regulāri pārbaudiet skrūves un savienojumus; vaļīgi stiprinājumi var radīt aizķeršanās vai nožņaugšanās risku, piemēram, auklām, kaklarotām vai knupīša lentītēm.

2. Tīrīšana un kopšana

Tīriet ar tīru, mitru drānu un noslaukiet lieko mitrumu. Nav ieteicams izmantot mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļus. Saules gaismas ietekmē izstrādājuma krāsa var mainīties.

3. Drošības brīdinājumi

1. Nelietojiet izstrādājumu, pirms neesat rūpīgi izlasījuši instrukciju.

2. Sargājiet gultiņu no atklātas liesmas un spēcīga karstuma avotiem, piemēram, elektriskajiem vai gāzes sildītājiem.

3. Nelietojiet gultiņu, ja kāda detaļa ir salauzta, bojāta vai trūkst. Izmantojiet tikai INGVART apstiprinātas rezerves daļas.

4. Neatstājiet gultiņā priekšmetus un nenovietojiet to blakus priekšmetiem, kas var kalpot kā pakāpiens vai radīt nosmakšanas/nožņaugšanās risku (auklas, žalūziju un aizkaru auklas u. c.).

5. Nelietojiet gultiņā vairāk nekā vienu matraci.

6. Pārtrauciet lietot gultiņu, tiklīdz bērns spēj patstāvīgi no tās izrāpties.

7. Neļaujiet bērniem bez pieaugušo uzraudzības spēlēties uz šīs mēbeles.

8. Gultiņas pamatnes zemākā pozīcija ir visdrošākā. Tiklīdz bērns spēj patstāvīgi apsēsties vai piecelties, pamatne jānoregulē zemākajā pozīcijā.

9. Ja bērns atrodas gultiņā bez uzraudzības, pārliecinieties, ka gultiņa ir nofiksēta nekustīgā stāvoklī: riteņi bloķēti vai šūpošanas mehānisma apakšējā daļā uzstādīti fiksatori.

10. Pārliecinieties, ka gultiņā un tās tuvumā nav medikamentu, auklu, siksnu, elastīgu priekšmetu, nelielu rotaļlietu vai citu sīku priekšmetu, kurus bērns varētu aizsniegt.

4. Matrača izmēri un prasības

MINI konfigurācija: 600 × 710 mm; matrača biezums 60 mm.

MIDI konfigurācija: 600 × 1200 mm; matrača biezums 60 mm.

Matrača izmēriem jābūt precīziem: atstarpe starp matraci un gultiņas sāniem vai galiem nedrīkst pārsniegt 30 mm, lai mazinātu bērna ekstremitāšu iesprūšanas risku.

Matrača biezums noteikts tā, lai, pamatnei atrodoties zemākajā pozīcijā, attālums no matrača virsmas līdz gultiņas augšējai malai būtu lielāks par 500 mm. Tas samazina izrāpšanās vai izkrišanas risku.